

Thank you,

for choosing a Miabelle watch.

Miabelle watches are characterized by exclusive quality and the best materials. Precious Diamonds and shiny swarovski elements are placed on our watches to reflect every ray of light. Every single watch is created in a complex process with special attention to detail.

Please follow the instructions below in order to enjoy your Miabelle product for a long time.

Avoid the following influences:

Protect your Miabelle Watch from any external damage. Avoid direct contact with cosmetics like cream, perfume and spray that can attack the surface of the product. Avoid wearing your product in the shower. Avoid impacts to keep your watch running for a long time.

Water resistance:

The water resistance of your watch can be found on the case-back. The table shows which action is allowed regarding the norms. Please keep in mind that this information only refers to the static water pressure.

By fast moves in the water or hitting the water surface the dynamic water pressure can exceed the permissible pressure:

Information caseback	splashing water	direct water contact	swimming	diving
Water Resistant	No	No	No	No
3 ATM	Yes	No	No	No
5 ATM	Yes	Yes	No	No
10 ATM	Yes	Yes	No	No
20 ATM	Yes	Yes	Yes	Yes

Instruction Manual

References: 12-005W, 12-012W, 12-013W

To set the time:

1. PULL out Crown to C position.
2. TURN crown either way to correct time.
3. PUSH in crown to A position.

To set the calendar / date:

1. PULL out crown to B position.
2. TURN crown counter clockwise or towards you to correct date.
3. PUSH in crown to A position.

NOTE: The date changes automatically every 24 hours

Références: 12-006W, 12-001W-A

NOTE: Crown position 1, 2 and 3

NOTE: Pushers A (top) and B (bottom)

This chronograph watch has 3 functions:
TIME, CALENDAR, STOPWATCH

TIME

To set the time:

1. PULL Crown to position 3.
2. TURN Crown either way to correct time.
3. PUSH Crown to position 1.

CALENDAR

To set the calendar:

1. PULL Crown to position 2.
2. TURN Crown clockwise to correct the date.
3. PUSH in Crown to position 1.

STOPWATCH

The stopwatch is capable of measuring:

1. Minutes elapsed up to 30 minutes (left eye).
2. Chronograph hand 1/5 second

BEFORE USING THE STOPWATCH, reset the stopwatch hands to the 60 position by means of pusher B. If stopwatch Hands move improperly, reset the hands as follows:

To reset stopwatch hands:

1. PRESS Pusher A and B.
2. PRESS Pusher B intermittently until the left eye hand is reset to 0.
3. PRESS Pusher A intermittently until the chronograph hand resets to 60.
4. PRESS Pusher A and B.

NOTE: PRESSING and HOLDING either Pusher A or B will cause the hands to continue to move until the pusher is released.

Standard stopwatch measurement:

1. PRESS Pusher A to start timing.
2. PRESS Pusher A to stop timing.
3. PRESS Pusher B to reset.

Accumulated elapsed time measurement:

1. PRESS Pusher A to start timing.
2. PRESS Pusher A to stop timing.
3. PRESS Pusher A to restart timing.
4. PRESS Pusher A to stop 2nd timing.
5. PRESS Pusher B to reset.

Split time measurement:

1. PRESS Pusher A to start timing.
2. PRESS Pusher B to split.
3. PRESS Pusher B to begin again.
4. PRESS Pusher A to stop.
5. PRESS Pusher B to reset.

Timing 2 competitors:

1. PRESS Pusher A to start timing of first event.
2. PRESS Pusher B to stop timing of first event. Stopwatch continues to run internally.
3. PRESS Pusher A to stop timing of second event.
4. PRESS Pusher B to view time of second event.
5. PRESS Pusher B to reset.

Références: 12-009W-C, 12-010W, 12-012W-D, 12-001W

To set the time:

1. PULL out Crown to C position.
2. TURN Crown clockwise/counter-clockwise to correct time.
3. PUSH in Crown to A position.

To set the date:

1. PULL out Crown to B position.
2. TURN Crown counter-clockwise to correct date.
3. PUSH in Crown to A position.

To set the day:

1. PULL out Crown to C position.
 2. Advance time 24 hours to change the day.
 3. PUSH in Crown to A position.
- Note: 24 Hour indicator changes automatically when time is adjusted.

Miabelle

Notice d'utilisation
Informations générales et entretien

Manual Instruction
General information

www.miabelle-world.com

Merci

d'avoir choisi une montre Miabelle.

Miabelle se différencie par une qualité de finition exceptionnelle ainsi qu'une utilisation des meilleurs matériaux. Toutes les montres sont serties de véritables diamants ainsi que d'éléments Swarovski afin de garantir un souci du détail sans failles.

Merci de suivre les instructions suivantes afin de garantir une longue durée de vie à vos produits Miabelle.

À éviter :

Protégez votre produit Miabelle de tout danger extérieur. Évitez le contact direct avec des produits de beauté de type crème, parfum et spray qui peuvent attaquer la surface du produit. Évitez de porter votre produit sous la douche. Évitez les chocs.

1

Etanchéité:

Les informations relatives à l'étanchéité de la montre se situent sur le fond du boîtier. Le boîtier a été contrôlé afin de résister à une certaine pression: ne pas ouvrir le boîtier vous-même mais faire par une personne qualifiée.

Plus d'informations dans le tableau ci-dessous :

Données sur le fond de la montre	Étaloux suifs	Contact direct avec l'eau	Nager	Plonger
Water Resistant	Non	Non	Non	Non
3 ATM	Oui	Non	Non	Non
5 ATM	Oui	Oui	Non	Non
10 ATM	Oui	Oui	Non	Non
20 ATM	Oui	Oui	Oui	Oui

2

Mode d'emploi

Références: 12-005W, 12-012W, 12-013W

Réglage de l'heure :

1. TIREZ la couronne jusqu'en position B.
2. TOURNEZ la couronne dans un sens ou dans l'autre pour régler l'heure.
3. PUSSEZ la couronne jusqu'en position A.

Réglage de la date :

1. TIREZ la couronne jusqu'en position B.
2. TOURNEZ la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour régler la date.
3. PUSSEZ la couronne jusqu'en position A.

REMARQUE : la date change automatiquement toutes les 24 heures.

Références: 12-006W, 12-001W-A,

REMARQUE : Positions 1, 2 et 3 de la couronne
REMARQUE : Poussoirs A (haut) et B (bas)

Cette montre a trois fonctions :
HEURE, CALENDRIER, CHRONOMÈTRE

HEURE

Réglage de l'heure :

1. TIREZ la couronne jusqu'en position 3.
2. TOURNEZ la couronne dans un sens ou dans l'autre pour régler l'heure.
3. PUSSEZ la couronne jusqu'en position 1.

3

CALENDRIER

Réglage du calendrier :

1. TIREZ la couronne jusqu'en position 2.
2. TOURNEZ la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler la date.
3. PUSSEZ la couronne jusqu'en position 1.

CHRONOMÈTRE

Le chronomètre peut mesurer :

1. Minutes écoulées, jusqu'à 30 minutes (oeil gauche).
2. Aiguille du chronographe, 1/5 de seconde

AVANT D'UTILISER LE CHRONOMÈTRE, remettez ses aiguilles sur la position 60 à l'aide du poussoir B.

Si les aiguilles ne se mettent pas à la position voulue, réinitialisez-les de la manière suivante :

- Pour réinitialiser les aiguilles du chronomètre :
1. APPUYEZ sur les poussoirs A et B.
 2. APPUYEZ sur le poussoir B par intermittence jusqu'à ce que l'aiguille de l'oeil gauche se remette à 0.
 3. APPUYEZ sur le poussoir A par intermittence jusqu'à ce que l'aiguille du chronographe se remette à 60.
 4. APPUYEZ sur les poussoirs A et B.

4

REMARQUE : APPUYEZ et MAINTENEZ le poussoir A ou B enfoncé pour que les aiguilles continuent d'avancer.

Mesure standard :

1. APPUYEZ sur le poussoir A pour démarrer le minutage.
2. APPUYEZ sur le poussoir A pour arrêter le minutage.
3. APPUYEZ sur le poussoir B pour réinitialiser.

Mesure cumulative :

1. APPUYEZ sur le poussoir A pour démarrer le minutage.
2. APPUYEZ sur le poussoir A pour arrêter le minutage.
3. APPUYEZ sur le poussoir A pour redémarrer le minutage.
4. APPUYEZ sur le poussoir A pour arrêter le deuxième minutage.
5. APPUYEZ sur le poussoir B pour réinitialiser.

Mesure de temps coupé :

1. APPUYEZ sur le poussoir A pour démarrer le minutage.
2. APPUYEZ sur le poussoir B pour couper.
3. APPUYEZ sur le poussoir B pour redémarrer.
4. APPUYEZ sur le poussoir A pour arrêter.
5. APPUYEZ sur le poussoir B pour réinitialiser.

Chronométrage de deux événements :

1. APPUYEZ sur le poussoir A pour démarrer le premier événement.
2. APPUYEZ sur le poussoir B pour arrêter le premier événement. Le chronomètre continue de tourner, en interne.

5

3. APPUYEZ sur le poussoir A pour arrêter le deuxième événement.
4. APPUYEZ sur le poussoir B pour afficher le temps du deuxième événement.
5. APPUYEZ sur le poussoir B pour réinitialiser.

Références: 12-009W-C, 12-010W, 12-012W-D, 12-001W

Jour/Date/24h

Réglage de l'heure :

1. TIREZ la couronne jusqu'en position C.
2. TOURNEZ la couronne dans un sens ou dans l'autre pour régler l'heure.
3. PUSSEZ la couronne jusqu'en position A.

Réglage de la date :

- NOTE : la date change automatiquement toutes les 24 heures.
1. TIREZ la couronne jusqu'en position B.
 2. TOURNEZ la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler la date.
 3. PUSSEZ la couronne jusqu'en position A.

Réglage du jour :

1. TIREZ la couronne jusqu'en position C.
 2. Faites avancer l'heure de 24 heures pour changer de jour.
 3. PUSSEZ la couronne jusqu'en position A.
- REMARQUE : l'indicateur 24h peut être modifié uniquement pendant le réglage de l'heure.

6

Garantie: 24 mois à partir de la date d'achat sur tout défaut issu des matériaux ou de la fabrication. Exclu de la garantie: tout dommage issu d'une mauvaise utilisation ou de la modification du produit par un tiers, tout dommage issu de l'usure du produit

Warranty: 24 months from date of purchase for all faults arising from material or manufacturing defects. Excluded: damage from careless handling and repairs by unqualified persons, damage from normal use.

Garantie: 24 Monate ab Kaufdatum auf alle Mängel, die auf Material- und Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Ausgeschlossen: Schäden durch unsachgemäße Behandlung und Fremdeingriff, Schäden durch normalen Verschleiß.

Modell-Nr. / Model Number / Numéro du produit:

Händler Stempel / Trader stamp and signature /
Tampon et signature du commerçant:

Kaufdatum / Purchase date / Date d'achat:

--	--	--	--	--	--	--	--



A new Definition of Luxury!